




Фетар автоматически установит цвета для различных свойств в случайном порядке



Убрать отображение в модели граней элементов

Данная опция будет уместна для проверки правильности аппроксимации модели, а так же при составлении отчета





Для визуализации цветовой гаммы в модели необходимо установить Color Mode в режим Property Color – для отображения цветов в соответствии с Property элементов, либо в режим Material Colors – для отображения в соответствии с цветами, назначенными для материалов